

Art.-Nr.: 21770 LED Glühlampe E27 RGBW mit Fernbedienung 5W, Abstrahlwinkel 270°, max. 320lm



Produktbeschreibung:

Machen Sie es sich bequem und steuern Sie ein tolles Farbenspiel per Fernbedienung vom Sofa aus! Diese kräftige LED-Leuchten verfügen über 16 direkt anwählbare Farben, darüber hinaus lassen sich verschiedene Farbwechsel-Programme ansteuern. Perfekt für Kinderzimmer, Dekolicht, als Eyecatcher für Schaufenster oder für den Einsatz in der Gastronomie.



- Lichtstrom max. 110lm RGB • Lichtstrom 320lm weiß (6000K) • Leistung 5W
- Lichtfarbe RGB • Farbtemperatur - • Leuchtwinkel 180° • Spannung 230V/50Hz
- Sockel E27 • 100% Hell0,2 Sek. • Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,55 • RA>28 • Quecksilber Hg 0,0mg • ØxL 60x109mm
- Verbrauch / 1000h 5kWh • Energie-Effizienzklasse A+ • nicht dimmbar
- Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- DEKO-Lampe, NICHT zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere!

Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!

Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:



Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

ChiliTec GmbH #21770

A⁺

5 kWh/1000h

Lumen_{max}320lm

Leistung	5W
Lichtfarbe	weiß+RGB
Farbtemp.	6000K
Leuchtwinkel	180°
Spannung	230V/50Hz
Sockel	E27
100% Hell	0,2 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,55
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
ØxL	60x109mm
Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung	

Installations und Bedienhinweise (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

Beim Ein/Aus schrauben der Lampe muss die Fassung stromlos sein. überprüfen Sie dies zu Ihrer eigenen Sicherheit, fragen Sie ggf. einen Elektrofachmann.

Funktionen und Tastenbeschreibung:

OFF / ON = AUS / EIN schlaten des Controllers • Alle farbigen Tasten, aktivieren beim Druck die jeweilige Tastenfarbe am LED Stripe.

Die Effekte, alle regelbar, wie zuvor erwähnt:

- **FLASH** = 3-farbiger Wechsel (RGB) mit „hartem“ Übergang
- **STROBE** = 7-farbiger Wechsel mit „hartem“ Übergang
- **FADE** = 3-farbiger Wechsel (RGB) mit „weichem“ Übergang / Überblenden
- **SMOOTH** = 7-farbiger Wechsel mit „weichem“ Übergang / Überblenden.

Bei einigen Modellen können Sie mit den beiden weißen Tasten, links oben, Zusatzeinstellung wie z.B. Helligkeitsveränderungen vornehmen.

Installieren Sie das Infrarot „Auge“ so, das es nicht weiter als 8,5m von der Fernbedienung entfernt ist, und es sollte „Sichtkontakt“ zwischen FB und IR Diode des Controllers bestehen.

Reinigen Sie dieses Gerät / Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Gerät / Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt oder die Batterien entnommen sind. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Gerät / Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Sollte das Gerät / Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet sein, beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile. Geräte / Produkte die Batterie / Akku betrieben sind müssen getrennt von der Energiequelle entsorgt werden, ebenso das Verpackungsmaterial!